

INDEX

ALPHABETIQUE

CHAPITRE

20

(Les numéros de page indiqués sont ceux du **texte original**)

— A —

Alésage	17
Alésage et course	4, 16
Alternateur	85, 91
Arbre à cames.....	17, 26
Avance à l'allumage.....	16
Avertisseur.....	158
Axe de piston	17

— B —

Batterie	101
Bielles	18
Bobine d'allumage	78
Bouchon de vidange huile moteur	11
Bouchon de vidange réservoir d'huile	11
Bougies	79
Bras de sélecteur	11
Butée de tambour de sélecteur	11
Butée franche de sélecteur	11

— C —

Câblage électrique.....	160
Câble de démarreur.....	12
Cadre	144
Capacité du réservoir d'essence	4
Caractéristiques	4
Caractéristiques techniques.....	3
Carburateur.....	4, 11, 66
Cartouche filtrante	21
Chaîne de transmission	12
Circuit de carburant	63
Circuit de graissage	4, 20
Clapet anti-retour.....	21
Clapet de surpression.....	21
Clé de contact.....	2
Clignoteur	154

Commande de gaz	12
Commutateur allumage.....	156
— éclairage.....	156
— démarrage	156
Bommutateur avertisseur	157
— clignotants.....	157
Commutateur principal.....	2, 155
Compte-tours	151
Condensateur.....	81
Contacteur de point mort	159
Contacteur de pression d'huile.....	159
Contacteur de stop	158
Coupleur de démarreur.....	98
Courbe de performances.....	5
Culasse	17, 33
Culbuteurs	28
Cylindres	37
Cylindrée.....	4, 16

— D —

Démarreur	97
Dépose du moteur	11
Dimensions des pneus	4
Dispositif d'avance	84
Disposition des cylindres...4,	16
Distribution	16

— E —

Echappement	148
Entrainement final	131
Entretien.....	167
Entretien de la batterie	176
Entretien des bougies	171
Entretien du circuit carburant	173
Entretien du filtre à air	173
Équipement électrique	149
Essai de compression.....	165
Essai routier	166

— F —

Feu arrière/stop	153
Feu de route.....	156
Filetages	6
Filtre à air	147
Filtre à essence	74
Filtre à huile	11, 20
Fourche arrière	118
Freins	133
Frein arrière.....	140
Frein avant	134

— G —

Garde à la pédale de frein...141	
Garde à la poignée de frein...137	
Graissage de la chaîne de transmission	22
Guide de graissage	20

— I —

Indicateur de vitesse.....	149
----------------------------	-----

— J —

Jauge à huile	10
---------------------	----

— L —

Lampes	151
--------------	-----

— M —

Manomètre à dépression...10, 71	
Mécanique du moteur	15
Mécanisme de changement de vitesse.....	56
Montage du moteur.....	13

— N —

Numéro de série.....	1
Numéro de série du cadre.....	1
Numéro de série du moteur ...1	

— O —

Outillage d'entretien.....6

— P —

Pédale de kick11
 Pédale de sélecteur12
 Phare152
 Pignon de kick18
 Piston..... 17, 37
 Plan d'encombrement3
 Poids en ordre de marche.....4
 Pompe à huile.....17, 20
 Pompe d'aspiration21
 Pompe de refoulement21
 Pression de compression16
 Purge du système de
 freinage138

— R —

Ralenti71
 Rampe de culbuteurs28
 Rapports de réduction.....4
 Rayon de braquage3

Redresseur au sélénium.....93
 Réduction finale4
 Réduction primaire.....4
 Réduction secondaire4
 Réglage de la chaîne de
 distribution173
 Réglage de l'allumage172
 Réglage de la distributon31
 Réglage des culbuteurs.....173
 Réglage du carburateur174
 Réglage du répartiteur de
 freinage139
 Régulateur de tension.....92
 Relais de clignoteurs.....154
 Relais magnétique de
 démarreur99
 Remplacement de l'huile et
 du filtre170
 Peniflard12
 Réservoir d'essence73
 Réservoir d'huile12, 146
 Ressort de contacteur
 de stop12
 Roue et pneu AR127

Roue et pneu AV123
 Rupteur.....11

— S —

Segments de piston.....17
 Soupapes33
 Support d'arbres à cames.....17
 Suspension AR.....116
 Suspension AV.....111
 Système d'allumage75
 Système de mise en charge...85

— T —

Tambour de sélecteur.....11
 Taux de compression.....4, 11
 Tendeur de chaîne de
 distribution11, 28
 Transmission4, 55

— V —

Verrouillage du guidon2
 Vilebrequin18
 Voyant de pression d'huile ...22